KeContact C10 Communication Hub Installationshandbuch



Hinweise zu diesem Handbuch

Im Handbuch finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



WARNUNG!

 Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsma
ßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT!

• Bedeutet, dass ein Sachschaden oder leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

• Bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



 Mit dieser Warnung wird auf die möglichen Folgen beim Berühren von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen hingewiesen.



Wichtige Informationen.



Hinweis

Anwendungstipps und nützliche Infos werden mit "i" gekennzeichnet. Sie enthalten keine Information, die vor einer gefährlichen oder schädlichen Funktion warnt.

Dieser Pfeil markiert Arbeitsschritte, die Sie ausführen sollen.

© KEBA 2014-2015

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.

Sämtliches geistige Eigentum, darunter auch Warenzeichen und Urheberrechte, ist Eigentum der jeweiligen Besitzer. Jegliche unerlaubte Verwendung solchen geistigen Eigentums ist ausdrücklich untersagt.

Dokument: Version 2.60 / 06.11.2015 / Artikel Nr.: 94151

KEBA AG, Postfach 111, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz, www.kecontact.com



Das Gerät trägt das CE-Zeichen. Die entsprechenden Konformitätserklärungen liegen bei KEBA AG auf.



Entsorgungshinweis

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte inklusive Zubehör getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen sind. Hinweise befinden sich auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Entsorgung von Batterien

Batterien oder Akkumulatoren sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Obwohl Batterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluss genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden. Sie dürfen deshalb nicht gemeinsam mit leitfähigen Materialien (wie z.B. Eisenspäne, mit Öl verunreinigte Drahtwolle, etc.) entsorgt werden.

Inhalt

1	Wich	tige Informationen	5
	1.1 1.2 1.3 1.4	Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Zu diesem Handbuch Lieferumfang.	5 5 6 6
2	Über	sicht	7
	2.1 2.2	Anschlussübersicht Status und Betriebsanzeige LEDs	8 9 9
	2.3	SD Speicherkarte	9
3	Insta	Illation	10
	3.1 3.2	Installationsvorbereitung Konfiguration des Netzwerks 3.2.1 Verwendung mehrerer KeContact C10 im selben Netzwerk	10 11 12
	3.3	Verbindungsaufbau 3.3.1 KeContact C10 Installation 3.3.2 Ablauf der Inbetriebnahme 3.3.2.1 Inbetriebnahme der C10 mit KeContact P20 3.3.2.2 Konfiguration der C10 3.3.2.3 RFID deaktivieren 3.3.2.4 RFID aktivieren	13 14 14 14 15 16 17
	3.4	Software Installation 3.4.1 Konfigurationsdatei 3.4.2 Ändern der OCPP Version	17 17 20
4	Softw	ware Update Prozess	21
5	Fehle	erbehebung	22
6	Wart	ung	23
	6.1 6.2	Reinigung Servicepartner	23 23
7	Weite	ere technische Informationen	24
	7.1 7.2	Technische Daten Abmessungen	24 25
8	Anha	ang	26
	8.1 8.2	Datenblatt des Netzteils Konfigurationsbeispiel für den C10 mit einem Router 8.2.1 Konfiguration des Netzwerks	26 28 29

1 Wichtige Informationen

1.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebensgefahr, Verletzungen und Schäden am Gerät führen! KEBA AG lehnt jede Haftung für daraus resultierende Ansprüche ab!

Elektrische Gefahr!
 Die Montage, erste Inbetriebnahme und Wartung darf nur von einer einschlägig ausgebildeten, qualifizierten und befugten Elektrofachkraft durchgeführt werden, der dabei für die Beachtung der bestehenden Normen und Installationsvorschriften voll verantwortlich ist.

Für den Zusammenbau und die Installation der einzelnen Komponenten (KeContact P20, Netzteil) befolgen Sie bitte die Anweisungen und Sicherheitshinweise in den entsprechenden Handbüchern.

- Entfernen Sie keine Kennzeichnungen wie Sicherheitssymbole, Warnhinweise, Leistungsschilder, Bezeichnungsschilder oder Leitungsmarkierungen!
- KeContact C10 hat keinen Stromschalter! Der Stecker des Netzteils dient als Netztrenneinrichtung.
- Halten Sie die angeführten Vorgaben für die Standortauswahl und die baulichen Voraussetzungen ein!
 Abweichungen zu den Standortvorgaben können zu Tod, schweren Körperverletzungen oder Sachschäden führen, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden!

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

KeContact C10 ist ein Communication Hub (in Folge C10 genannt) der das Verbindungsprotokoll einer KeContact P20 Stromladestation (in Folge P20 genannt) in das OCPP Protokoll umwandelt (z.B. Messwerte, Statusinformationen), um mit einem externen OCPP Host System kommunizieren zu können. Ausschließlich KEBA KeContact P20 Stromladestationen (c-Series mit Ethernet Anschluss) arbeiten mit der KeContact C10 zusammen. Ihre C10 ist für die Hutschienenmontage oder für die Befestigung mit einer Schraube an einer Wand geeignet.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes umfasst in jedem Fall die Einhaltung der Umgebungsbedingungen für die dieses Gerät entwickelt wurde.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen müssen in jedem Fall genau befolgt werden. Andernfalls können Gefahrenquellen geschaffen oder Sicherheitseinrichtungen unwirksam gemacht werden.

Unabhängig von den in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitshinweisen sind die dem jeweiligen Einsatzfall entsprechenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



1.3 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist gültig für Geräte des Typs

• KEBA KeContact C10 Communication Hub

Gebrauch dieses Handbuches

Dieses Installationshandbuch wendet sich ausschließlich an qualifiziertes Personal¹. Dies sind Personen, die einschlägiges Wissen auf dem ihrem Tätigkeitsbereich entsprechenden Gebiet besitzen

- Projektleiter
- Personen und Architekten die den Standort auswählen
- Elektroinstallationsfirmen, die den elektrischen Anschluss herstellen
- Inbetriebnahme Techniker
- Benutzer des Gerätes
- Servicetechniker

Weiterführende Dokumentation

Die folgenden Dokumente müssen abhängig von der verwendeten Systemlösung beachtet werden:

- KeContact P20 Installationshandbuch (für den Fachmann)
- KeContact P20 Benutzerhandbuch

1.4 Lieferumfang

1x KeContact C10 inklusive SD Speicherkarte 1x Netzteil (5VDC / 1,8A) 2x Netzteil Adapter (für Europa und UK)

¹ Personen die aufgrund fachlicher Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen, die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.



2 Übersicht

Die KeContact C10 ist ein Communication Hub der das Verbindungsprotokoll (z.B. Messwerte, Statusinformationen) einer KeContact P20 Stromladestation in das OCPP Protokoll umwandelt. Es können OCPP v1.5 und OCPP v2.0 Protokolle verarbeitet werden. Ausschließlich P20 Stromladestationen der c-Serie mit Ethernet Anschluss arbeiten mit der C10 zusammen.

Schematische Übersicht





Hinweis

Die C10 erkennt automatisch alle angeschlossenen P20 innerhalb des Ethernet Netzwerks. Sämtliche P20 im Netzwerk werden auf den Firmware Stand der in der C10 gespeicherten P20-Firmware gebracht.

2.1 Anschlussübersicht



Anschlüsse

- ETH Ethernet Anschluss für den Anschluss an das LAN.
- **USB** USB Anschlüsse für den Anschluss eines USB Sticks (Konfiguration).
- **LEDs** Status und Betriebsanzeige LEDs.
- **SD** SD Speicherkarte mit dem Betriebssystem.
- PSU USB Micro Anschluss für das Netzteil.



2.2 Status und Betriebsanzeige LEDs

LED Beschreibung	
LD1 [ACT] – grün	Status LED
LD2 [PWR] – rot	5V Eingangsspannung ist vorhanden
LD3 [FDX] – grün	Ethernet Voll-Duplex Verbindung
LD4 [LNK] – grün	Ethernet Verbindung ist vorhanden
LD5 [100] – orange	Ethernet Geschwindigkeit (orange=100 Mbit/s, dunkel=10 Mbit/s)

2.2.1 LD1 Status LED

Die grüne LED LD1 zeigt den momentanen Status der C10.

Anzeige	Status
LD1 leuchtet grün	Es kann geladen werden. Alle Systeme sind miteinander verbunden.
LD1 blinkt grün	Update oder Konfiguration im Gange.
LD1 leuchtet nicht	Es besteht keine Verbindung zur KeContact P20 und/oder zum OCPP Central System Service. Eine Konfiguration der C10 ist beim ersten Einschalten nötig.

2.3 SD Speicherkarte



Das Betriebssystem der C10 ist auf der eingesteckten SD Karte gespeichert.

 Entfernen Sie keinesfalls die oben in das Gerät eingesteckte SD Speicherkarte!
 Die SD Karte funktioniert nur mit der gelieferten C10 (Paired System).
 Im Fall eines SD Kartenfehlers, muss die komplette C10 ausgetauscht werden.

3 Installation

3.1 Installationsvorbereitung

KeContact C10

Um Ihre C10 in Betrieb nehmen zu können benötigen Sie folgendes Zubehör und Daten:

- KeContact C10
- KeContact P20
- Montage Zubehör (nicht inkludiert)
- USB Stick (nicht inkludiert)
- Netzwerkanbindung (mindestens CAT5)
- Internetanschluss (Router, Modem etc.)
- OCPP Central System Service (Adresse + Port).
- PC oder Laptop um die C10 bzw. USB Stick zu konfigurieren.



Hutschienenmontage

Das Gehäuse der C10 ist für die Hutschienenmontage (35mm Schienen) geeignet.

 Befestigen Sie das Gehäuse auf der Hutschiene wie auf der Abbildung dargestellt.

Schraubmontage

Als Alternative kann das Gehäuse (mit Schlüsselloch) mit einer Schraube an einer Wand montiert werden.



KeContact P20

 Führen Sie die Installation der P20 laut P20 Installationshandbuch (siehe Kapitel Installationsrichtlinien und Installation) durch.



3.2 Konfiguration des Netzwerks



Hinweis

Es wird empfohlen der KeContact P20 Ladestation und dem KeContact C10 im Netzwerk statische IP-Adressen anhand der MAC – Adressen der Geräte zu vergeben.
Falls der OCPP-Host nicht im gleichen Netzwerk betrieben wird, muss der C10 eine "Public IP-Adresse" vergeben werden, die auf die internen IP-Adressen geroutet (NAT) wird.
Ihre Firewall muss so konfiguriert werden, dass eine Kommunikation zwischen C10 und dem OCPP-Host möglich ist.

Folgende Ports müssen im Netzwerk freigegeben sein:

Definition	Port	Protokoll	Beschreibung
Von extern erreichbar (Eingehend)	xxxx	TCP	 OCPP ChargePoint Service: Dieses Service wird auf der C10 ausgeführt und steht in Verbindung mit dem OCPP Central System Service. Der Port kann frei gewählt werden, oder er wird vom OCPP Central System Service vorgegeben. Der Port darf sich jedoch nur im Bereich von 1025 bis 65535 befinden. Der gewählter Port muss auf der C10 konfiguriert werden (siehe Kapitel "3.4.1 Konfigurationsda- tei").
Zugriff auf extern (Ausgehend)	XXXX	TCP	Port unter dem der OCPP-Host (Central System Service) erreichbar ist.
Innerhalb des Netzwerks	49153	TCP	Wallbox Socket (Verbindung C10 zu P20)
Innerhalb des Netzwerks	15118	TCP	SDP (Verbindungsaufbau zwischen C10 und P20)
Innerhalb des Netzwerks	15118	UDP	SDP (Verbindungsaufbau zwischen C10 und P20)
Innerhalb des Netzwerks	67	TCP	Bootps (für P20 Firmware Update)
Innerhalb des Netzwerks	68	ТСР	Bootpc (für P20 Firmware Update)
Innerhalb des Netzwerks	67	UDP	Bootps (für P20 Firmware Update)
Innerhalb des Netzwerks	68	UDP	Bootpc (für P20 Firmware Update)
Eingehend und Ausgehend	123	UDP	Port für den Zeitserver der C10

Ein Konfigurationsbeispiel finden Sie in Kapitel "8.2 Konfigurationsbeispiel für den C10 mit einem Router".



3.2.1 Verwendung mehrerer KeContact C10 im selben Netzwerk

Wenn mehrere KeContact C10 im selben Netzwerk installiert werden, muss jede C10 - P20 Gruppe nacheinander in Betrieb genommen werden. Für jede C10 mit bis zu zwei P20 muss die Inbetriebnahme wie im Kapitel "3.3 Verbindungsaufbau" beschrieben durchgeführt werden.

3.3 Verbindungsaufbau

3.3.1 KeContact C10 Installation





WARNUNG!

Stellen Sie eine sichere Trennung von gefährlichen Spannungen für das Ethernet Kabel und das Netzteilkabel sicher (z.B. beim Einbau in einen Verteiler- oder Sicherungskasten).



3.3.2 Ablauf der Inbetriebnahme

3.3.2.1 Inbetriebnahme der C10 mit KeContact P20



Hinweis Notieren Sie sich bei Bedarf die P20 Seriennummer bevor Sie die Gehäuseabdeckung Ihrer Ladestation schließen. Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild rechts unten auf der Ladestation.

	Gerät	Beschreibung	
1	Router	Nehmen Sie Router/Modem/Switch in Betrieb.	
2	P20	Nehmen Sie die P20 in Betrieb (Siehe P20 Installations- handbuch im Kapitel <i>Installation</i>). Stellen Sie nach der Inbetriebnahme den DIP-Switch DSW2.5 auf ON . Mit dieser Einstellung ist die P20 in der Lage mit einem übergeordneten System (C10) zu kommu- nizieren. Drücken Sie den Service Taster der P20 und halten Sie ihn für ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Taster wieder Ios. Die P20 startet neu und übernimmt die neuen DIP-Switch Einstellungen.	
3	P20	Die LED Anzeige der P20 blinkt grün wenn keine RFID Funktion gegeben ist andernfalls blinkt sie blau (für die Konfiguration siehe Kapitel "3.3.2.3 RFID deaktivieren").	
4	Router	Wenn Sie bei der Inbetriebnahme der P20 noch keine Netzwerkverbindung hergestellt haben, stellen Sie diese zwischen Router und P20 her.	
5	Router	Stellen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen Router und C10 her.	
6	C10	Nehmen Sie die C10 in Betrieb indem Sie die Spannungs- versorgung (Netzteil) in die PSU Buchse der C10 stecken. Dies kann beim ersten Mal 15 Minuten dauern. Die P20 kann in dieser Zeit selbstständig neu starten.	

3.3.2.2 Konfiguration der C10

Im diesem Kapitel wird die Konfiguration der C10 bzw. die Konfiguration der Verbindung zum Central System Service erklärt.

	Gerät	Beschreibung	
1		Stecken Sie einen leeren USB Stick an einen der USB Ports der C10 an.	
2	C10	An der C10 beginnt die LD1 grün zu blinken. Der Prozess kann schnell verarbeitet werden, sodass Sie das Blinken vielleicht nicht wahrnehmen.	
3		Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, leuchtet LD1 nicht, wenn die Konfiguration der C10 noch nicht abge- schlossen wurde und noch keine Verbindung zum OCPP Central System Service besteht. Andernfalls beginnt die LD1 wieder zu leuchten.	
4		Stecken Sie den USB Stick ab und am PC an.	
5	PC	Auf dem USB Stick gibt es nun die Ordner: CFG LOGS UPD Im Ordner CFG befindet sich die Konfigurationsdatei. Im Ordner LOGS befinden sich die Log Dateien und der Ord- ner UPD wird für das Updaten der C10 verwendet. Öffnen Sie die Datei C10_Seriennummer.conf im Ordner CFG. Passen Sie die Konfigurationen wie im Kapitel "3.4.1 Konfigurationsdatei" beschrieben an.	Name CFG LOGS UPD
6		Nach der Anpassung der Konfigurationsdatei, speichern Sie die Datei und werfen Sie den USB Stick ordnungsge- mäß aus.	
7		Stecken Sie den USB Stick in einen der 2 USB Ports der C10.	
8		Die LD1 beginnt zu blinken.	
9	C10	Warten Sie bis die LD1 entweder durchgehend leuchtet oder erlischt. Dies kann beim ersten Mal bis zu 20 Minuten dauern.	
10		Wenn die LD1 durchgehend leuchtet wurde die Konfigura- tion erfolgreich durchgeführt und eine Verbindung zum OCPP Central System konnte hergestellt werden. Zusätzlich können Sie den Status der C10 über die Anzahl der leuchtenden Segmente auf der Wallbox ablesen (siehe Kapitel 3.3.2.1).	
11		Wenn die LD1 nicht leuchtet konnte keine Verbindung zum OCPP Host hergestellt werden. Kontrollieren Sie die Konfi- guration (Beachten Sie den Hinweis) oder schlagen Sie im Kapitel " 5 Fehlerbehebung " nach.	



Hinweis

Wenn Sie die aktuelle Konfiguration erneut auf den USB Stick überspielen wollen, löschen Sie zumindest den Ordner CFG und führen Sie die Schritte 1, 2, und 3 erneut aus. So können Sie kontrollieren ob die Konfiguration übernommen worden ist.

3.3.2.3 RFID deaktivieren



Hinweis

Wenn Sie eine P20 haben, welche kein RFID Symbol auf der Vorderseite hat, ist keine RFID Funktionalität gegeben.



WICHTIG!

Stellen Sie sicher, dass während dieser Konfiguration kein Fahrzeug an der P20 angesteckt ist. Aktive Ladesitzungen werden sonst unterbrochen.

	Gerät	Beschreibung	
1	P20	Nehmen Sie die P20 autonom in Betrieb: Deaktivieren Sie dazu den Dip-Switch 2.5 (OFF) oder tren- nen Sie die Netzwerkverbindung zwischen C10 und P20. Alternativ können Sie auch die C10 abschalten, dies erfor- dert jedoch später einen Neustart der C10 welcher 10 bis 15 Minuten dauern kann. Drücken Sie den Service Taster der P20 für ca. 1 Sek. und lassen Sie ihn wieder Ios, um die P20 neu zu starten. Die P20 blinkt blau wenn die RFID Funktionalität aktiviert ist oder grün falls die RFID Funktionalität bereits ausge- schaltet ist.	Autonom wenn Dip- Switch 2.5=OFF: oder autonom wenn Dip-Switch 2.5=ON aber keine C10 Verbindung:
2	- P20	Drücken Sie den Service Taster der P20 und halten Sie ihn für ca. 5 Sekunden gedrückt. Die P20 sollte während dieser Zeit zwei Mal ein akustisches Signal wiedergeben. Lassen Sie den Taster wieder los. Nun blinkt die P20 grün und die RFID Funktionalität ist deaktiviert.	Autonom wenn Dip- Switch 2.5=OFF: oder autonom wenn Dip-Switch 2.5=ON aber keine C10 Verbindung:
3	C10	Verbinden Sie die C10 wieder mit dem Netzwerk, bzw. aktivieren Sie wieder den Dip-Switch 2.5 (ON). Drücken Sie den Service Taster der P20 für ca. 1s und lassen Sie ihn wieder los, um die P20 neu zu starten. Ihre P20 verbindet sich nach kurzer Zeit wieder mit der C10. Der LED Balken der P20 blinkt laut dem Status der C10 entweder durchgehend oder abgetrennt.	Mit C10 verbunden wenn Dip-Switch 2.5=ON und OCPP ist online: Mit C10 verbunden wenn Dip-Switch 2.5=ON und OCPP ist offline:



3.3.2.4 RFID aktivieren



Hinweis

Wenn Sie eine P20 haben, welche kein RFID Symbol auf der Vorderseite hat, ist keine RFID Funktionalität gegeben. Die RFID Funktionalität kann nicht aktiviert werden.



WICHTIG!

Stellen Sie sicher, dass während dieser Konfiguration kein Fahrzeug an der P20 angesteckt ist. Aktive Ladesitzungen werden sonst unterbrochen.

	Gerät	Beschreibung	
1		Führen Sie die Punkte 1 und 2 des Kapitels "3.3.2.3 RFID deaktivieren" durch.	
2	P20	Halten Sie die RFID Karte innerhalb von 60s nach dem Reset und Neustart der P20 über das RFID Symbol. Es ertönt ein Doppelsignal. Die RFID Karte ist nun die Master RFID Karte.	((O)) <u></u> F
3		Nach weiteren 60s erlischt die Autorisierung durch die Mas- ter RFID Karte und die P20 blinkt blau. Die Autorisierung durch die RFID Funktionalität ist nun aktiviert.	
4	C10	Führen Sie den Punkt 3 des Kapitels "RFID deaktivieren" durch.	

3.4 Software Installation

Die C10 kann für maximal zwei P20 konfiguriert und verwendet werden. Um eine einwandfreie Funktion zu garantieren, konfigurieren Sie die C10 bitte wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Achten Sie darauf, dass alle USB Geräte vor dem Abstecken vom PC ordnungsgemäß ausgeworfen werden.

3.4.1 Konfigurationsdatei

- Starten Sie mit der Konfiguration wie in Punkt "**3.3.2.2 Konfiguration der** C10" beschrieben.
- **Öffnen Sie im USB Stick Hauptverzeichnis den Ordner CFG.**
- Öffnen Sie die Datei C10_seriennummer.conf mit einem Editor (z.B. Notepad++, WordPad). Diese Datei wird zur Konfiguration entsprechend angepasst.

Dateiname

Abhängig vom Dateinamen sind folgende Konfigurationsdateien für eine oder mehrere C10 möglich.

Dateiname	Zweck
C10_Seriennummer.conf	Diese Konfigurationsdatei wird nur von jener C10 gele- sen welche die Seriennummer hat die im Dateinamen steht. Es können mehrere Konfigurationsdateien im Ordner CFG abgespeichert werden und es ist somit möglich mehrere C10's mit dem gleichen USB Stick zu konfigu- rieren.
C10.conf	Mit dieser Konfigurationsdatei kann jede C10 konfigu- riert werden (ohne Einschränkung durch die Serien- nummer).
	Hinweis: Ändern Sie den Dateinamen von <i>C10_Seriennummer.conf</i> auf <i>C10.conf</i> , um die Konfigurationsdatei zu verwenden. Belassen Sie nur die Konfigurationsdatei <i>C10.conf</i> im Ordner /CFG, dann werden mehrere C10s nacheinander mit der gleichen Konfiguration versehen.

Konfigurationswerte

Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei mit einem Standard Texteditor laut den nachfolgenden Informationen.

Parameter-Beschreibung	
[/opt/KemoveCPM/etc/modules/hostconnect or.properties]	Header zur Konfiguration wichtiger Parameter in den OCPP Messages.
chargeBoxIdentity=	Mit diesem Parameter vergeben Sie einen Namen für die C10, welcher im Header jeder OCPP Nachricht im Feld "chargeBoxIdentity" steht.
hostconnector.clockSynchMethod=	 Dieser Parameter gibt die Art der Zeitsynchronisierung der C10 an. Dabei sind folgende Einträge möglich: OCPP Timeserver None OCPP: Die Zeit welche in der OCPP Nachricht "bootNotificationResponse" im Feld "currentTime" übermittelt wird, wird in der C10 übernommen. Achten Sie auf das folgende Format: z.B. 2015-06-13T12:02:19.000+01:00 <u>Timeserver</u>: Die Zeit wird über den Standard Zeitserver für unix basierte Betriebssysteme synchronisiert. None: Es erfolgt keine Zeitsynchronisation.
[/opt/KemoveCPM/etc/modules/ocpp.proper ties]	Header zur Konfiguration des OCPP Central Systems.
full.useTLS=	Dieser Parameter gibt an, ob die Verbindung von OCPP Central System Service (Client) zur C10 (OCPP Charge Point Service, Server) verschlüsselt werden soll. Mögliche Werte sind: • true • false



Parameter-Beschreibung	
full.addressHost=	 Mit diesem Parameter definiert man die Adresse des OCPP Central System. Die URL muss folgendermaßen zusammen- gestellt werden. Beispiel: <u>https://keba.host.solutions:80/ocpp15</u> http:// bzw. https:// IP- Adresse bzw. Domain des Central System Service Der Port unter dem das Central System Service zu erreichen ist (mit einem Doppelpunkt als erstes Zei- chen). Der Pfad unter dem das Central System Service auf dem Server gehostet wird.
full.addressCP=	 Mit diesem Parameter gibt man die IP-Adresse an, unter welcher das OCPP Central System die C10 erreicht. Wenn das OCPP Central System sich im gleichen Netzwerk wie die C10 und P20 befindet, dann wird die lokale IP-Adresse der C10 angegeben. Achten Sie darauf, dass es sich dabei um eine statische IP-Adresse handelt. Befinden sich das OCPP Central System und die C10 nicht im gleichen Netzwerk, muss eine Public IP-Adresse angegeben werden unter welcher die C10 von extern erreichbar ist. Am Netzwerk-Router muss ein Port-Forwarding von dieser Public IP-Adresse auf die lokale IP-Adresse eingerichtet werden. Beispiele: Iocalhost "Iocalhost "Iocalhost" wird nach dem Start der C10 mit der lokalen IP Adresse ersetzt, welche der C10 im LAN Netzwerk zugewiesen wurde. 173.194.40.148 solutions.dyndns.com
full.portCP=	Mit diesem Parameter definiert man den Port unter dem die C10 (OCPP Charge Point Service) erreichbar ist. Wie im in Punkt " 3.3.2.2 Konfiguration der C10" beschrieben.
[/opt/KemoveCPM/etc/pdcs_connection_pol icy.conf]	Header zur Konfiguration der P20's.
<pre>max_connected_pdcs =</pre>	Mit diesem Parameter wird die Anzahl der P20's angegeben, welche mit der C10 verbunden werden sollen. Mögliche Werte sind: • 1 • 2
pdc_serial_number_0 =	Dieser Parameter definiert die Seriennummer einer <u>bestimm- ten</u> P20 im Netzwerk, mit der sich die C10 verbinden soll. Wird dieser Parameter leer gelassen, wird er nach dem Start der C10 automatisch mit der Seriennummer der P20 befüllt, mit der sich die C10 verbindet. Hinweis: Beim Austausch einer P20, muss diese Konfigura- tion wieder gelöscht werden, damit sich die ausgetauschte P20 mit der C10 wieder verbinden kann.
pdc_serial_number_1 =	Siehe Definition vom vorigen Punkt.



3.4.2 Ändern der OCPP Version

Die C10 unterstützt im Auslieferungszustand die OCPP Protokoll Version 1.5. Um die Version von 1.5 auf 2.0 zu ändern, muss folgendermaßen vorgegangen werden:



Sie benötigen die Datei "KemoveCPM-OCPP20-setup.keb" aus dem Internet unter <u>www.kecontact.com/de/downloads</u>.

Nachdem das Setup abgeschlossen wurde, kontrollieren Sie die Konfiguration des OCPP Central System, indem Sie wie im Kapitel 3.3.2.2 Konfiguration der C10 vorgehen und bis zum Punkt 5 durchführen.



Hinweis

Um die Version des OCPP Protokolls wieder von 2.0 auf 1.5 zu wechseln, gehen Sie gleich vor wie oben beschrieben. Verwenden Sie dafür jedoch die Datei "KemoveCPM-OCPP15setup.keb" unter <u>www.kecontact.com/de/downloads</u>.

4 Software Update Prozess

Um die C10 oder die P20 auf den aktuellsten Softwarestand zu bringen, benötigen Sie folgendes: 1x USB Stick

1x "keb- Datei" (als Download verfügbar unter www.kecontact.com/de/downloads).



- Erstellen Sie auf Ihrem USB Stick einen Ordner mit dem Namen "UPD" oder verwenden Sie den UPD Ordner der bei der Erstinbetriebnahme am USB Stick erstellt wurde. Wenn sich zusätzlich eine Konfigurationsdatei im Ordner CFG befindet, wird die C10 vor dem Update konfiguriert. Die Konfiguration bleibt durch das Softwareupdate erhalten.
- Kopieren Sie die "keb- Datei" in den Ordner "UPD".
- Stecken Sie den USB Stick in einen der 2 USB Anschlüsse der C10.
- Die LD1 blinkt nun grün wie in Kapitel "3.3.2.2 Konfiguration der C10" beschrieben:
 - Warten Sie bis die LD1 durchgehend leuchtet bzw. nicht mehr leuchtet.
 - Sollte die LD1 nicht mehr blinken oder leuchten fahren Sie mit Kapitel "5 Fehlerbehebung" fort.
- Nach einem erfolgreichen Update können Sie sofort wieder mit dem Betrieb Ihrer Ladestation fortfahren.

5 Fehlerbehebung

PROBLEM	Mögliche Ursache -> Abhilfe
Status LED LD1 leuchtet nicht	 Keine Stromversorgung → Überprüfen Sie Fl-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter und schalten Sie sie gegebenenfalls ein. Damit die Status LED zu leuchten beginnt, muss eine Verbindung zur P20 und zum OCPP Central System bestehen (erfolgreiche bootNotification-Response). → Überprüfen Sie die Netzwerkanschlüsse, bzw. kontaktieren Sie einen Netzwerkadministrator um sicherzustellen, dass die erforderlichen Firewall-Einstellungen richtig durchgeführt wurden.
Status LED LD1 blinkt obwohl kein USB Stick angesteckt ist.	• Der USB Stick wurde zu früh von der C10 getrennt: Kontrollieren Sie die Konfiguration indem Sie einen leeren USB Stick an die C10 anschließen. Danach blinkt die LD1 nicht mehr.
Status LED LD1 hört nicht auf zu blinken.	• Wenn die LED LD1 nach 30 Minuten noch immer blinkt, starten Sie die C10 neu indem Sie die Strom- versorgung trennen und wieder anschließen.
Aktualisierung der Konfiguration ist nicht möglich	 Wurde der USB Stick ordnungsgemäß ausgeworfen? Formatieren Sie den USB Stick und beginnen Sie mit der Konfiguration erneut (siehe 3.3.2.2 Konfiguration der C10). Fehler in der Konfigurationsdatei → Überprüfen Sie die Werte und die Syntax. Kontrollieren Sie gegebenenfalls den letzten Eintrag in der Log Datei <i>configuration.log</i> im Ordner LOGS auf dem USB Stick. Fehlerhafte Updateprozedur → Befolgen Sie exakt die Ablaufschritte aus dem Kapitel 4 Software Update Prozess.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der FAQ Liste unter http://www.kecontact.com/de/downloads/	(a) 4987 (a)



QR Code zu den FAQs



6 Wartung

6.1 Reinigung



Öffnen Sie keinesfalls das KeContact C10 Hauptgerät oder das Netzteil! Die Geräte sind wartungsfrei und haben keine Teile eingebaut, die eine Reinigung oder regelmäßige Wartung erfordern.

Falls erforderlich, reinigen Sie Gehäuseteile mit einem feuchten Tuch.

6.2 Servicepartner

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren Servicepartner (z.B. das ausführende Elektroinstallationsunternehmen).



7 Weitere technische Informationen

7.1 Technische Daten

Elektrische Daten (C10 Hauptgerät)	
Nennstrom:	<1A
Nennspannung (Europa):	5VDC
IP Schutzart für das Geräts:	IP20 (nur für den Innengebrauch!)
Anschlüsse	

Ethernet Anschluss:	RJ45
USB Anschlüsse:	2x USB 2.0 Typ A,
Stromversorgung:	USB micro B- Buchse

Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T):	71,5 x 104,5 x 62 mm

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich:	5°C bis +40°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Temperaturänderungsgeschwindigkeit:	max. 0.5°C /Min
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% nicht-kondensierend
Höhenlage:	max. 2000 m über Meeresspiegel

Normen und Richtlinien			
2004/108/EG	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit		
EN 55022:2010	Störaussendung: Einrichtungen der Informationstechnik – Grenzwerte und Messverfahren		
EN 55024:2010	Störfestigkeit: Einrichtungen der Informationstechnik – Grenzwerte und Messverfahren		



Hinweis Detaillierte technische Informationen zum Netzteil entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Kapitel "Anhang".

7.2 Abmessungen



Gehäuseabmessungen in Millimeter



Die eingesteckte SD Karte und der USB Anschluss erhöhen die Höhe auf ungefähr **110mm**. An der Unterseite ist zusätzlicher Freiraum für den USB Stick erforderlich.

8 Anhang

8.1 Datenblatt des Netzteils



Model	DC Output	Load		Ripple ⁽¹⁾	Output	Efficiency
widder	Voltage	Min.	Max.	P-P (max.)	Power	Level
PSAC09R-050	5V	0A	1.8A	100mV	9W	

Measured with by-pass capacitors 0.1uF/10uF at output connector terminal and oscilloscope set at 20MHz.
 Interchangeable clips sold separately.

Phihong is not responsible for any error, and reserves the right to make changes without notice. Please visit our website at www.phihong.com for the most up-to-date specifications and contact information.

PSAC09R Characteristics

Input: AC Input Voltage Rating 100 to 240V AC

AC Input Voltage Range 90 to 264V AC

AC Input Frequency 50 to 60Hz

Input Current 0.3A (RMS) maximum at 115V AC

Leakage Current 0.25mA maximum at 240V AC

Inrush Current 60A maximum at 230VAC and maximum load (cold start at ambient 25°C)

Input Power Saving <0.3W at 115/230V AC and no load

Output: Efficiency Meets Level V Efficiency Requirements

Hold-up Time 10mS minimum at 120V AC and maximum load

Over-Voltage Protection Zener Clamping

Dimension Diagram Unit: mm

WWW.PHIHONG.COM

Over Current Protection 125%, auto restart

Environmental:

Temperature Operation Non-operation Humidity

0 to 40°C -40 to 85°C 5 to 90%

Level 4

Emissions FCC Class B EN55022 Class B

Immunity EN50082-1: EN61000-4-2 EN61000-4-5

Insulation Resistance Primary to Secondary: 100M ohm, 500V DC

MTBF 100K hours minimum at maximum load, 240V AC

Dielectric Withstand (Hi-pot) Test Primary to Secondary: 3000V AC for 1 min., 10mA

DC Output Connector Micro USB

Interchangeable Clips

RPE: Europe

RPK: UK



8.2 Konfigurationsbeispiel für den C10 mit einem Router

Zum Betrieb der KeContact C10 verbunden mit max. 2 KeContact P20 (c-serie) Wallboxen benötigen Sie:

- Router
- USB Stick
- Berechtigung zur Anbindung an einen OCPP-Host und die URL des OCPP-Hosts.

Überblick über die benötigten Komponenten:



Die C10 erkennt automatisch alle angeschlossenen P20 innerhalb des Ethernet Netzwerks. Sämtliche P20 im Netzwerk werden auf den Firmware Stand der in der C10 gespeicherten P20-Firmware gebracht.



Es ist nicht möglich eine Verbindung des C10 mit dem OCPP-Host aufzubauen, wenn keine P20 angeschlossen ist.

Bevor Sie mit der Konfiguration des C10 und des Netzwerks beginnen, bringen Sie die C10 bitte auf den aktuellsten Softwarestand (Details siehe Kapitel "4 Software Update Prozess").

8.2.1 Konfiguration des Netzwerks

a. Konfiguration des Routers

Für dieses Beispiel wurde der Router XSBox®R6ve verwendet.

Die Anbindung des Routers an das Internet (GSM oder DSL) wird in dieser Anleitung nicht beschrieben und wird vorausgesetzt. Für die entsprechenden Informationen verwenden Sie bitte das Handbuch des Routers.

Dem C10 muss im Netzwerk zwingend eine statische IP-Adresse anhand der MAC-Adresse vergeben werden. Dies ist für die Port-Weiterleitung erforderlich.







Der gewählter Port (9080) muss auch auf der C10 konfiguriert werden. Dieses Konfigurationsbeispiel ist auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

b. Inbetriebnahme der C10 mit KeContact P20

Notieren Sie sich bei Bedarf die P20 Seriennummer bevor Sie die Gehäuseabdeckung Ihrer Ladestation schließen. Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild rechts unten auf der Ladestation. In diesem Beispiel 15025563.



Nehmen Sie die P20 in Betrieb (siehe P20 Installationshandbuch).

- Stellen Sie nach der Inbetriebnahme den DIP-Switch DSW2.5 auf ON.
 Mit dieser Einstellung ist die P20 in der Lage mit einem übergeordneten System (C10) zu kommunizieren.
- Drücken Sie den Service Taster der P20 und halten Sie ihn für ca. 1 Sekunde lang gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist.
- Lassen Sie den Taster wieder los.
- Die P20 startet neu und übernimmt die neuen DIP-Switch Einstellungen.

c. Konfiguration der C10

Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel "3.3.2.2 Konfiguration der C10".

Nach Abschluss der Konfiguration befindet sich im Ordner "CFG" eine Konfigurationsdatei die im Dateinamen die Seriennummer der C10 enthält.



Passen Sie die Konfigurationsdatei wie im folgenden Beispiel an.

XSBC	DX [®] R6v X Admin Setup Advanced Settings		
User name: Administrator Remember Me Logout	A1 A Excellent signal (100%) Connected Disconnect Not roaming Received: 124.31KB / Sent: 61.23KB WIFI Status SSID: Security Type: WPA2-Personal TKIP/AES Channel: 6		
	 WWAN IP Address: XX.XX.XXX GateWay: DNS: Z55.255.255 DNS: DNS: LAN Device MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff Net Mask: 255.255.255 Dawe IP: 192.168.123.254 Device Server: Enable 	Achten Sie darauf, dass Umlaute und Sonderzeichen von OCPP Hosts nicht im- mer unterstützt werden.	
[/opt/KemoveCPM/etc/	modules/hostconnector.properties]	URL des OCPP Host (Endpoint)	
<pre>[/opt/KemoveCPM/etc/ full.useTLS=false² full.addressHost=htt</pre>	<pre>modules/ocpp.properties] p://ocpp.host.url/ocpp15</pre>	Public IP-Adresse des Routers.	
full.addressCP=xx.xx full.portCP=9080		Der gewählte Port.	
[/opt/KemoveCPM/etc/	pdcs_connection_policy.conf]		
pdc_serial_number_0= 15025563 <		P20 Seriennummer.	

Nach der Anpassung der Konfigurationsdatei stecken Sie bitte den USB Stick an den C10 an. Die Konfiguration der C10 wird automatisch durchgeführt (dies kann bis zu 20 Minuten dauern).

Nachdem die Konfiguration der C10 erfolgreich durchgeführt wurde, leuchtet die LD1 durchgehend und die C10 stellt automatisch eine Verbindung mit dem OCPP-Host und der P20 her.

Der P20 LED-Balken signalisiert ebenfalls, ob die Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt wurde. Die Verbindung ist hergestellt wenn alle 4 LED-Segmente blau blinken.

² Wenn für diesen Parameter der Wert "false" angegeben wird, ist die Verbindung der C10 zum OCPP-Host nicht verschlüsselt (http).





Finales Konfigurationsbeispiel:

- Falls der C10 keine Verbindung zum OCPP-Server aufbaut, überprüfen Sie bitte die Konfiguration auf etwaige Fehler bei den Einstellungen.
- Sie können über die nachfolgende Internetadresse überprüfen, ob der C10 eine Verbindung in das Internet hergestellt hat.

www.CanYouSeeMe.org

Page left blank



www.kecontact.com